

■ 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレーターの鳴動は行われません。

1 待受画面で□→[電話 メール]→[通話設定]→[着信拒否]

2 電話番号指定	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none">□(メニュー)から登録済みの電話番号を1件削除／選択削除することができます。登録済みの項目を選択→□(編集)と操作すると、登録した内容を変更することができます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
海外ローミング中全拒否	海外利用中に全着信を拒否します。
着信履歴を保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

■ 通話サービスを設定する

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 待受画面で□→[電話 メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]

2 発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを設定します。
着信転送・お留守番	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none">詳しくは、「着信転送サービスを利用する」(▶P.78)、「お留守番サービスEXを利用する」(▶P.79)をご参照ください。
番号通知リクエストサービス	番号通知リクエストサービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none">詳しくは、「番号通知リクエストサービスを利用する」(▶P.79)をご参照ください。
割込通話	割込通話サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none">詳しくは、「割込通話サービスを利用する」(▶P.81)をご参照ください。
ガイドの言語を変更	ガイドの言語を切り替えます。 <ul style="list-style-type: none">詳しくは、「英語ガイドへ切り替える」「日本語ガイドへ切り替える」(▶P.81)をご参照ください。
オプションサービス申し込み	オプションサービスの申し込みを行います。



- 電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知を許可」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- 「発信者番号通知を許可」をOFFに設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、+メッセージ(SMS)送信時は発信者番号が通知されます。
- 海外利用中は、電話番号が通知されない場合があります。
- 海外利用中は、「発信者番号通知を許可」の機能はOFFになります。

■ 自分の電話番号を確認する

■ プロフィールを確認する

1 待受画面で□→[プロフィール]

プロフィール画面が表示されます。
・待受画面で□→□(O)と操作しても確認できます。

■ プロフィールを編集する

1 プロフィール画面で□(メニュー)→[編集]

プロフィール編集画面が表示されます。

2 必要な項目を入力

・編集中に□(メニュー)→[項目を追加]→追加する項目にチェックを入れる→□(追加)と操作すると、項目を追加できます。

3 □(登録)→[OK]



- プロフィール編集についての注意事項は、電話帳登録と同様です。詳しくは、「電話帳に登録する」(▶P.40)をご参照ください。
- プロフィール画面で□(メニュー)→[リセット]→[はい]→[OK]と操作すると、プロフィールをリセットできます。