


## ■ au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

### 1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[]



\*1 「0」をロングタッチすると「+」が入力できます。

\*2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部例外もあります)。



#### memo

◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。

◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となってしまっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一緒にしてご請求となります。

◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なし) 157番(通話料無料)

一般電話から 10077-7-111 (通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

## ■ 電話を受ける

### 1 着信画面→[]

電話を開始します。

・スリープモード中／スタート画面表示中は、「電話に出る」を右にスライドします。

### 2 通話→[]

## ■ 電話がかかってきた場合の表示について

お買い上げ時は、着信するごとに次の内容が表示されます。

・相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

・相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。

「非通知」「公衆電話」「通知不可能」

※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

着信時に相手の方の電話番号や名前を表示しないようにすることもできます

(▶P.30「着信相手非表示」)。



#### memo

◎ LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいている場合、「データ使用量」(▶P.62)の「モバイルデータ」を無効にしてご利用ください。

かかってきた電話に出なかった場合は

◎ ステータスバーに「」が表示されます。通知パネルを開くと、着信のあった時間

や電話番号、または電話帳に登録されている名前が表示されます。

着信時に着信音、バイブレーションを無効にするには

◎ 着信時に□(音量上ボタン)／□(音量下ボタン)を押すと、着信音、バイブレーションを無効することができます。

他の機能をご利用中に着信した場合は

◎ 動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されます。

◎ 音声レコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断されます。

◎ マナーモード(ドライブ)に設定している場合は、自動的に伝言メモが起動します。

## ■ 着信を拒否する

### 1 着信画面→[]

・着信音が止まって電話が切れます。相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。

・スリープモード中／スタート画面表示中は、「電話に出ない」を左にスライドします。

## ■ 着信に伝言メモで応答する

伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。

・伝言メモを設定していないなくても、手動で起動できます。

### 1 着信画面

### 2 [伝言メモに録音]→[録音を開始]



#### memo

◎ 伝言メモ録音中に「」をタップすると、電話に出ることができます。スリープモード中／スタート画面表示中は「」を右にスライドします。

## ■ 着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信する

着信拒否をして、SMSのメッセージで応答します。

・定型文を選択するか、または自分で文章を作成して返信することもできます。定型文をあらかじめ編集しておくこともできます。

### 1 着信画面

### 2 [SMSで返信]

### 3 送信したいメッセージをタップ

・「カスタムメッセージ...」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。



#### memo

◎ 既存のメッセージを編集する場合は、ホーム画面→[電話]→[⋮]→[通話設定]→[SMS返信の編集]→既存のメッセージを選択して編集→[OK]と操作します。

## ■ ステップアップ着信を設定する

着信音を徐々に大きく(ステップアップ)してお知らせするように設定します。

### 1 ホーム画面→[電話]→[⋮]→[通話設定]→「ステップアップ着信」を有効にする

・お買い上げ時には無効に設定されています。

## ■ 着信拒否を設定する

### 1 ホーム画面→[電話]→[⋮]→[通話設定]→[着信拒否]

### 2

電話番号指定	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信やSMSを拒否します。 電話帳／履歴を用いて登録する場合 1.[+]→[]/[] 2.連絡先／履歴を選択→[登録] 電話番号を入力して登録する場合 1.[+]→電話番号を入力→[登録]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
海外ローミング中全拒否	海外利用中の全着信を拒否します。
着信履歴を保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

## ■ あとから録音を利用する

あとから録音を利用すると、通話終了時に通話の内容を録音するかどうか選択ができるようになります。

### 1 ホーム画面→[電話]→[⋮]→[通話設定]→[通話音声メモ]

### 2 [あとから録音]→[あとから録音を使用]を有効にする

・あとから録音の内容を確認するには、ホーム画面→[電話]→[⋮]→[通話設定]→[通話音声メモ]→[通話音声メモリスト]→再生する音声メモをタップします。

## ■ あとから録音を設定する

すべての通話であとから録音を設定します。

### 1 ホーム画面→[電話]→[⋮]→[通話設定]→[通話音声メモ]→[あとから録音]

### 2 ■ すべての条件であとから録音を利用する

### 2 ■ [録音する対象]→[すべて]

### 2 ■ 条件を設定してあとから録音を利用する

### 2 ■ [録音する対象]→[ユーザー設定]

電話番号	あとから録音を利用する電話番号を設定します。
着信の種類	着信の種類に応じてあとから録音を利用するかどうかを設定します。