

memo

- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
 - ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
 - ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
 - ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から 局番なしの157番(通話料無料)
一般電話から **☎ 0077-7-111**(通話料無料)
受付時間 毎日9:00~20:00

電話を受ける

かかってきた電話に出る

1 着信画面→[📞]を上をスワイプ(フリック)

画面が点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合は、[応答]をタップします。

- ・着信中に電源キーや音量キーを押すと、着信音が消音になり、バイブレータを停止します。

2 通話→[📞]

発信者番号の表示について

- ・発信者番号の通知があると、画面に電話番号が表示されます。電話番号と名前が連絡先に登録されている場合は、名前などの情報が表示されます。
- ・発信者番号の通知がない場合は、「非通知設定」「公衆電話」などの理由が画面に表示されます。

memo

- ◎ 5G NET、5G NET for DATAをご契約いただいていない場合、「モバイルデータ」(▶P.60)をオフにご利用ください。
- かかってきた電話に出なかった場合は
- ◎ ステータスバーに📞が表示されます。画面左側に下にスライドして通知パネルを開くと、不在着信の電話番号や名前などが表示されます。
 - ◎ 通知パネルから相手に電話をかけたりメッセージを送信したりできます。
- 着信時に着信音、バイブレータを無効にするには
- ◎ 着信時に音量キーまたは電源キーを押すと、着信音やバイブレータを消すことができます。電源キーを押して画面が消灯した場合は、再度押すと点灯します。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は
- ◎ 動画の録画中に電話に出ると録画が中断され、録画していたデータは保存されます。

着信を拒否する

着信拒否の操作をすると電話が切れ、相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。

1 着信画面→[📞]を下をスワイプ(フリック)

画面が点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合は、[拒否]をタップします。

- 着信音が止まって電話が切れます。

着信を拒否してメッセージを送信する

1 着信画面→[メッセージ]→送信するメッセージをタップ

画面が点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合は、通知の上部をタップ→[メッセージ]→送信するメッセージをタップします。
[カスタム返信を作成...]をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

memo

- ◎ メッセージを編集するには、ホーム画面で[📞]→[:]→[設定]→[クイック返信]→メッセージを選択して編集→[OK]と操作します。

通話履歴の電話番号を着信拒否に設定する

特定の番号からの着信やメッセージをブロックします。着信を拒否した場合は、着信音/バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面で[📞]→[:]→[設定]→[ブロック中の電話番号]

- ・「不明な発信者」をオンにして、不明な発信者からの着信をブロックします。
- ・「番号を追加」→電話番号を入力→「ブロック」をタップすると、この番号からの着信とメッセージをブロックします。履歴の中の電話番号をロングタッチ→[ブロックして迷惑電話として報告]→[ブロック]と操作してもブロックできます。ブロックを解除する場合は、ブロックした電話番号をロングタッチ→[ブロックを解除]→[ブロックを解除]と操作してください。

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で[設定]→[デバイス情報]→[詳細情報と仕様]→[ステータス]→[電話番号(SIMスロット1)]または[電話番号(SIMスロット2)]

「基本情報」欄で自分の電話番号が確認できます。

通話に関する設定をする

1 ホーム画面で[📞]→[:]→[設定]

2 発信者情報/迷惑電話	迷惑電話の疑いがある着信を自動的にブロックしたり、連絡先に登録していない番号や迷惑電話の疑いがある番号からの着信に警告メッセージを表示させる設定をします。
ユーザー補助機能	TTY(テレタイプ)モードのオン・オフを設定します。 TTYモードは文字電話で、聴覚障害者がコミュニケーションするための機能です。 <ul style="list-style-type: none">・テキストサポートなしで話をするには、「TTY OFF」をタップします。・双方向でテキスト入力を使用するには、「TTY フル」をタップします。・テキストで入力し、相手の応答を音声で聞くには、「TTY HCO」をタップします。・声を出して話し、相手の応答をテキストに変換して表示するには、「TTY VCO」をタップします。
ダイヤルアシスト	海外からの発信時に、発信方法を選択できるようにするかどうかを設定します。
ブロック中の電話番号	ブロックしている電話番号が表示されます。また、連絡先に登録していない番号からの着信を自動的にブロックしたり、ブロックする電話番号を直接追加したりできます。
通話アカウント	インターネット通話を設定します。
通話の録音	通話の録音ファイルの自動削除などを設定します。
表示オプション	背景色の色調を設定します。
周辺のスポット	<ul style="list-style-type: none">・周辺のスポット 周辺のスポットの検索結果を表示するかどうかを設定します。・検索結果のカスタマイズ 検索履歴を含めた検索結果を表示するかどうかを設定します。・Google アカウント Google アカウントの選択や追加を設定します。・位置情報の設定 Google アカウントの位置情報を設定します。
クイック返信	着信を受けられないときに、発信者へSMSで返信するかどうかを設定をします。
音とバイブレーション	電話の着信音やアラーム、通知、バイブレーションなどを設定します(▶P.61)。
留守番電話	留守番電話の通知などを設定します。
発信者番号の通知	通話着信時に発信者の名前と電話番号を読み上げるかどうかを設定します。
ふせるだけでサイレントモード	画面を下にして平らな場所に置くと着信通知をオフにするかどうかを設定できます。