

着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信する


- 1 着信中に「メッセージを送信」を上にもスライド
 - ・「着信中」ポップアップ画面が表示された場合は、「メッセージを送信」をタップしてください。
- 2 送信するクイック拒否メッセージをタップ
 - ・「新しいメッセージを作成」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

memo

◎ 既存のクイック拒否メッセージを編集することができます。操作については、「クイック拒否メッセージを編集する」(▶P.54)をご参照ください。

伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に回答できないときに回答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音時間は約13時間です。

- 1 ホーム画面で[]→[[:]]→[設定]→[伝言メモ設定]

2	メッセージで自動応答	伝言メモでの応答を毎回自動で行うかどうかを設定します。
	応答メッセージを再生するまでの時間	伝言メモ機能で応答するまでの時間を設定します。
	言語	応答メッセージの言語を設定します。
	録音メッセージ	録音されたメッセージの一覧を表示します。

memo

◎ 録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーを下にもスライド→[新しい録音メッセージ]→[新しい録音メッセージ]と操作すると、録音メッセージ画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。

◎ 録音された伝言メモを削除するには、録音メッセージ画面で[[:]]→[編集]→削除する伝言メモにチェックを入れる、または[全て]にチェックを入れる→[[:]]→[削除]→[OK]と操作します。

自分の電話番号を確認する

- 1 アプリ一覧画面で[設定]→[端末情報]
 - ・「電話番号」に自分の電話番号が表示されます。

通話関連機能の設定をする

- 1 ホーム画面で[]→[[:]]→[設定]
通話設定画面が表示されます。

2	番号指定拒否	特定の電話番号からの着信を拒否します。
通話録音	通知	通話の録音が完了した後に、通知を受信するかどうかを設定します。
	自動録音	選択した番号に発着信した通話を自動的に録音するかどうかを設定します。
	通話の録音ファイル	通話時に録音したファイルを確認できます。
	保存先	録音ファイルの保存先を設定します。 ・microSDメモリカードを挿入している場合のみ表示されます。
通話通知と着信音	通話開始時のバイブ	通話応答時に本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話終了時のバイブ	通話が終了したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話開始時に音を再生	通話開始音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話終了時に音を再生	通話終了音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話中の通知	通話中にアラームなどの通知を許可するかどうかを設定します。
	着信音	電話着信音を設定します。
	バイブパターン	バイブレーションのパターンを設定します。
	着信時にバイブ	電話の着信時に、バイブレーションも動作するかどうかを設定します。
	キーボード音を再生	キーボードを操作したときの音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話応答／終了	発信者名を読み上げ
自動応答		ヘッドセットやBluetooth®デバイスが接続された状態で通話がかかってきた場合、設定した時間が経過すると自動的に応答します。
音量アップキーを押して応答		音量キーの上側を押して着信に回答するかどうかを設定します。
	サイドキーを押して通話終了	[(サイドキー)]を押して通話を終了するかどうかを設定します。
	クイック拒否メッセージ	クイック拒否時に送信するメッセージを作成したり編集したりできます。
	アプリ使用中の着信の表示	他のアプリを使用時の着信表示方法を設定します。
	伝言メモ設定	▶P.53「伝言メモを利用する」
auサービス	留守番電話と通話転送	▶P.116「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」 ▶P.118「お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス)」
	自動着信拒否	迷惑電話撃退サービス(▶P.123)の対象にする電話番号を管理したり、非通知の着信を拒否するかどうかを設定します。
	割込通話	▶P.122「割込通話サービスを利用する(オプションサービス)」 通話中に着信通知を受信するかどうかを設定します。
	発信者番号表示	電話をかけるときに、自分の電話番号を表示するかどうかを設定します。

auサービス	海外設定	海外利用中に留守番電話や転送電話を開始/停止するかどうかを設定します。
	ガイド言語を変更	ガイドランスのガイド言語を変更できます。
	オプションサービスを使用	オプションサービス申し込み画面に移動します。
	Webサイトに移動	auのWebサイト画面に移動します。
	電話(157)	お客さまセンター(157/通話料無料)へ電話をかけます。
その他の通話設定	近くの場所を検索	近くの店舗および施設の情報を「スポット」タブに表示します。
	番号が未登録の連絡先を非表示	電話番号が登録されている連絡先のみを「連絡先」タブに表示します。
	発信者情報を表示	各発信者の最新の連絡先情報を表示します。
	補聴器使用時の補正	補聴器を使用する際に、本製品の音質を補正します。
	カスタマイズサービス	本製品の使用状況に基づいて、ユーザーに合わせてカスタマイズされたコンテンツを取得します。
電話アプリについて	本アプリについての情報を確認します。	

番号指定拒否の設定をする

あらかじめ「番号指定拒否」(▶P.53)に電話番号を追加しておく、着信を自動的に拒否します。

■「番号指定拒否」に電話番号を追加する

着信を拒否する電話番号を登録します。

1 通話設定画面→[番号指定拒否]

- 「不明な発信者を拒否」をオンにすると、電話番号を通知できない着信を拒否できます。

2 拒否したい電話番号を入力

- 「履歴」/「連絡先」をタップすると、通話履歴や連絡先から電話番号を選択できます。

3 [+]

クイック拒否メッセージを編集する

電話に応答できないときに送信するメッセージ(SMS)を編集します。

1 通話設定画面→[クイック拒否メッセージ]

クイック拒否メッセージ一覧画面が表示されます。

2 編集したいクイック拒否メッセージを選択

3 クイック拒否メッセージを編集→[保存]

memo

- クイック拒否メッセージを新規作成する場合は、「新規メッセージを作成」欄にクイック拒否メッセージを入力→[+]と操作します。
- クイック拒否メッセージ一覧画面で、削除したいクイック拒否メッセージの[-]をタップすると、クイック拒否メッセージを削除することができます。

連絡先

連絡先を登録する

電話帳(連絡先)の連絡先画面では、連絡先の各種情報が表示されます。連絡先に写真を追加することもできます。

memo

- 連絡先に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 「アカウントを登録する」(▶P.109)を利用して、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本製品の連絡先を同期できます。

1 アプリ一覧画面で[連絡先]



《連絡先画面》

- プロフィール(▶P.55「プロフィールを編集する」)
- 三
タップするとアプリの設定、連絡先一覧の表示切替、グループの編集、連絡先の管理などの操作ができます。
- 連絡先の共有
他のGalaxyアカウントを持つメンバーとプロフィールを共有できます。
・Galaxyアカウントを登録する必要があります。
- 最近追加した連絡先
- お気に入りの連絡先
- 連絡先一覧
連絡先をタップすると連絡先詳細画面が表示され、アイコンをタップして電話発信やメッセージ送信などの操作ができます。
- 連絡先登録件数
- QR
QRコードを読み込むことで、新しい連絡先を登録できます。
- Q
名前や電話番号などで、連絡先を検索できます。
- :
メニューを表示します。
- 連絡先登録ボタン