

## 通話に関する設定をする

<b>1</b>	ホーム画面→[📶]→[📱]→[設定]
<b>2</b>	発信情報 / 迷惑電話 連絡先を登録していない相手の名前や会社名を表示したり、迷惑電話をブロックしたりできます。
	ダイヤル アシスト 渡航先から電話をかける際、国コードの候補を自動的に追加するかどうかを設定します。
	ブロック中の電話番号 ▶P.35「着信拒否の設定をする」
	通話アカウント ▶P.35「通話の設定をする」
	表示オプション 「電話」アプリのモードを設定します。
	周辺のスポット 周辺のスポットの検索について設定します。 ・周辺のスポットの検索には位置情報へのアクセス許可が必要です。「位置情報権限が拒否されています」をタップして設定してください。
	クイック返信 着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
	音とバイブレーション 本製品の音やバイブレータなどについて設定します。 ・詳しくは、「着信音とバイブレーションの設定をする」(▶P.68)をご参照ください。
	留守番電話 留守番電話について設定します。
	発信者番号の通知 着信時に発信者の電話番号を読み上げるかどうかを設定します。 ・連絡帳に登録されている場合は、登録されている名前を読み上げます。 ・ヘッドセットを使用している場合のみ読み上げるように設定することもできます。
	ふせるだけでサイレントモード 着信音が鳴っているときに本製品のディスプレイ面を下向きにしてふせるだけで、着信音を消音にしたり、バイブレータを停止させるかどうかを設定します。

## 通話の設定をする

<b>1</b>	ホーム画面→[📶]→[📱]→[設定]→[通話アカウント] 通話アカウント画面が表示されます。
<b>2</b>	通話アカウントを選択
<b>3</b>	着信転送 着信転送サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.76)をご参照ください。
	その他の設定 発信者番号 ▶P.76「発信番号表示サービスについて」 通話中着信 通話中に電話を受けるかどうかを設定します。
	留守伝言再生 ▶P.78「伝言・ボイスメールを聞く」

◎ SIMカード/eSIMの2種類をご使用の場合、通話アカウント画面→[発信先]と操作して、発信に使用するSIMを設定できます。

## 簡易留守録を利用する

簡易留守録を設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に应答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

- ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[簡易留守録]  
ホーム画面→[📶]→[📱]→[設定]→[通話アカウント]→[簡易留守録]と操作しても簡易留守録を設定することができます。
- [設定]→[簡易留守録設定]
- [マナーモード連動] / [ON]

◎ 録音された簡易留守録がある場合は、ステータスバーに📞が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、簡易留守録の通知をタップすると、簡易留守録リスト画面が表示され、録音された簡易留守録を確認できます。

◎ 録音できるのは、1件あたり約60分間で、50件までです。本体メモリの空き容量が不足した場合、録音できない場合があります。50件録音されている場合は、再生済みで保護されていない簡易留守録が、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、簡易留守録で応答しません。

◎ 録音した簡易留守録の再生や削除について詳しくは、「簡易留守録/通話音声メモを再生する」(▶P.35)をご参照ください。

## 空き容量を確認する

簡易留守録/通話音声メモの残り録音可能容量と件数を確認します。

- ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[簡易留守録]
- [設定]→[空き容量確認]

## 応答メッセージを確認する

簡易留守録で応答したときに流れるメッセージを確認します。

- ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[簡易留守録]
- [設定]→[応答メッセージ確認]  
項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

## 応答時間を設定する

簡易留守録で応答するまでの時間を設定します。

- ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[簡易留守録]
- [設定]→[応答時間設定]
- 応答時間を設定→[設定]

## 簡易留守録/通話音声メモを再生する

- ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[簡易留守録]
- [簡易留守録] / [通話音声メモ]  
簡易留守録リスト画面/通話音声メモリスト画面が表示されます。  
・簡易留守録/通話音声メモをロングタッチすると件名の編集や音声ファイルのエクスポート、削除などができます。
- 再生する簡易留守録/通話音声メモを選択  
簡易留守録/通話音声メモが再生されます。
- 簡易留守録リスト画面の見かた



《簡易留守録リスト画面》

- シークバー  
ドラッグすると再生位置を変更できます。
- 再生 / 一時停止
- 簡易留守録の再生状態を示すアイコン  
未再生の簡易留守録は📞が表示されます。  
保護された簡易留守録はアイコンが🔒に変更されます。
- スピーカーON/OFF
- 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信
- 簡易留守録が録音された日時

## 着信拒否の設定をする

指定した電話番号からの着信/SMSなどを拒否することができます。

- ホーム画面→[📶]→[📱]→[設定]→[ブロック中の電話番号]
- 不明な発信者  
不明な発信者からの着信をブロックするかどうかを設定します。
- 番号を追加  
指定した電話番号からの着信とSMSを拒否します。  
・登録済みの電話番号の[X]→[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの番号を解除できます。  
・+メッセージをブロックするには、+メッセージアプリで設定する必要があります。詳しくは「ブロックリストを設定する」(▶P.41)をご参照ください。

## 自分の電話番号を確認する

- ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]  
「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。