

通話履歴を利用して電話をかける

1 ホーム画面→[]→[通話履歴]

通話履歴一覧画面が表示されます。

- ✓:着信
- ✗:不在着信
- ⌚:伝言メモあり
- ↗:発信
- ✗:着信拒否

2 電話をかける履歴の「[]」をタップ

選択した相手に電話を発信します。

通話履歴をタップ→[通話の詳細]と操作すると通話詳細画面が表示され、音声発信以外にも伝言メモ再生や電話番号のコピーなどの操作を行うことができます。



memo

◎ 通話履歴をロングタッチすると、発信前に番号を編集したり、履歴を削除したりできます。

au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[]



※1 「0」をロングタッチすると「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。

※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部例外もあります)。



memo

◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。

◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となってしまっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一緒に請求となります。

◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から10077-7-111(通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

電話を受ける

1 着信画面→[]を上にスワイプ

画面が点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合は、「電話に出る」をタップします。

2 通話→[]

■ 電話がかかってきた場合の表示について

お買い上げ時は、着信するごとに次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。連絡帳に登録されている場合は、名前と電話番号が表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。「非通知設定」「公衆電話」「不明*」
- ※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。



memo

◎ 5G NET、5G NET for DATAをご契約いただいている場合、「モバイルデータ」(▶P.50)をオフにしてご利用ください。

かかってきた電話に出なかつた場合は

◎ ステータスバーに「✗」が表示されます。ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、着信のあった電話番号や連絡帳に登録されている名前などが表示されます。

着信時に着信音、バイブレーションを無効にするには

◎ 着信時に電源ボタンや音量大/小ボタンを押すと、着信音、バイブレーションを無効にすることができます。

他の機能をご利用中に通話を開始した場合は

◎ 動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されません。

◎ レコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断されます。

着信に伝言メモで応答する

伝言メモを設定していないなくても、手動で起動できます。

1 着信画面→[]を上にスワイプ

着信を拒否する

1 着信画面→[]を下にスワイプ

画面が点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合は、「拒否」をタップします。

・着信音が止まって電話が切れます。相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。

着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信する

1 着信画面→[]を上にスワイプ

画面が点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合は、「メッセージ」をタップします。

2 送信したいメッセージをタップ

・「カスタム返信を作成...」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。



memo

◎ 既存のメッセージを編集する場合は、ホーム画面→[]→[]→[設定]→[]→[メッセージ]を選択して編集→[OK]と操作します。

着信拒否を設定する

1 ホーム画面→[]→[]→[設定]→[ブロック中の電話番号]

2	不明 番号を追加	非通知の着信を拒否するかどうかを設定します。 着信をブロックする番号を登録できます。 ・登録済みの番号の[]→[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの番号を解除できます。
---	-------------	---

伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音時間は約60秒です。

1 ホーム画面→[]→[]→[設定]→[通話設定]→[伝言メモ]

2	伝言メモ 着信音再生時間	伝言メモを利用するかどうかを設定します。 応答するまでの時間を設定します。
---	-----------------	--



memo

◎ 録音された伝言メモがある場合は、通話履歴に「⌚」が表示されます。

通話履歴をタップ→[ボイスメールを再生します]→アプリを選択→[1回のみ] / [常時]と操作すると録音された伝言メモを確認できます。

◎ 録音された伝言メモを削除するには、通話履歴を長押し→[削除]→[OK]と操作します。

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で画面を上にスワイプ→[設定]→[デバイス情報]→[SIMのステータス]

・「SIMの電話番号」欄で自分の電話番号が確認できます。