au

ご利用にあたっての注意事項

mamorino Watch

ZTF31

ご利用の前に必ずお読みください

2016年1月第1版

本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。
  http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください（ただし、LTE方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。
- 日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
  （This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 本製品に登録された連絡先・SMS（メッセージ）などの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

※ 取扱説明書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：ZTEジャパン株式会社
製造元：ZTE Corporation

お知らせ

- 本書では、「ご利用にあたっての注意事項」「お子さま向け操作ガイド」「基本操作ガイド」「mamorino Watchナビアプリ利用ガイド」「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書の表記方法については、同梱の「基本操作ガイド」をご参照ください。
- 取扱説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

お子さまにマナーを教える

■ こんな場所では、使用禁止！

- 自転車などの運転中は、本製品を使用しないでください。自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
  また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ 周りの人への配慮も大切！

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 本製品の画面を見ながら歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての通話や操作は控えましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替えるか、もしくは電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が督々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

■ お知らせ

- 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 表示の説明

⚠危険	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が死亡または重傷※1）を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が死亡または重傷※1）を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合に人が軽傷※2）を負うことが想定される内容や物的損害※3）の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感染・骨折・中毒など後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感染などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくこと（強制）内容を示します。

■ 本製品、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、周辺機器共通

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、低温やけどの原因となることがあります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。ガスに引火するおそれがあります。
  ※ 保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。
- 本製品や時計バンド、周辺機器などの乾燥には、外部の熱源（ヘアドライヤーなど）を使用しないでください。感電の原因となります。
- 本製品が破損したまま使用しないでください。けがの原因となります。
- 本製品のデコレーションベゼルが分離、損傷した場合、工具でディスプレイを取り外さないでください。けがの原因となります。
- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- デコレーションベゼル裏面の防水防塵クッションをはがさないでください。故障の原因となることがあります。

- 本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。
- 本製品が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 本製品は防水性能をありますが、万一、水などの液体が背面カバーなどから本体内などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのままご使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。
- 自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。交通事故や転倒・転落事故の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。
- 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、発熱・発火・破損・故障の原因となります。
- デコレーションベゼル裏面の防水防塵クッションをはがさないでください。故障の原因となることがあります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。けが や故障の原因となる場合があります。
- 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・変形・故障の原因となる場合があります。
- くらついた台の上や傾いた場所などに置いたり、不安定な場所で充電したりしないでください。落下してけがや故障の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。故障・傷害の原因となります。
- 本製品を長時間使用したり、外部電源と接続したりした状態では熱くなることがあります。本製品や指定の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。また、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 本製品を充電する際は、コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。ご定配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 腐食性の薬品のそばや異食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くなくなったことを確認してから電源を切り、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
  ※ 保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

- 通話する際は受話部から大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- デコレーションベゼルがしっかり装着されたことを確認してから、使用してください。

■ 本製品について

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 本製品にくぎをさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- ペットが本製品に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火・火災・傷害などの原因となります。

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 航空機への ご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。ただし、あらかじめ航空会社の使用について制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
  航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
  ※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。
  電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
  ※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

- こくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
  本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■「mamorino Watch」本体

使用場所	使用材料	表面処理
デコレーションベゼル、ホームボタン／電源ボタン、本体裏面、背面カバー	PC樹脂	UV＋塗装
防犯ブザーボタン	PC樹脂	UV＋塗装
バンド取り付け金具	ステンレス鋼	メッキ
防水リング	ゴム	-
充電端子	銅	メッキ

■ 時計バンド

使用場所	使用材料	表面処理
時計バンド、バンド通し	TPSiV	VDI-30
時計バンドねじ、バンド固定ピン、バンド接合フレーム	ステンレス鋼	メッキ
バンド固定カバー、バンド接合カバー	PC樹脂	VDI-27
バンド留め具	PA樹脂	VDI-30

■ シリコンケース

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース（側面、裏面）	PC樹脂＋TPSiV	-

■ フック付きストラップ

使用場所	使用材料	表面処理
フック部	POM樹脂	-
紐部	PP樹脂	-

■ ドライバー

使用場所	使用材料	表面処理
先端金属部	ステンレス鋼	-
本体	PC樹脂	-

- 本製品の吸着物にご注意ください。受話部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話部などに異物がないかをよく確かめてください。
- 砂汚などの上に直に置かないでください。受話部などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 本製品からの時計バンドとシリコンケースの着脱は、保護者の方が行ってください。お子さまが着脱を行うと、故障・傷害の原因となる場合があります。
- お子さまに時計バンドとシリコンケースの着脱をさせないでください。故障・傷害の原因となる場合があります。
- 先端が尖ったものでシリコンケースを突いたり、はさみなどで切ったりしないでください。損傷、傷害の原因となります。
- 付属のドライバーは、お子さまや乳幼児の手の届かないところに保管してください。
  誤飲で窒息したり、事故や傷害の原因となる場合があります。

■ 内蔵電池について

（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。長時間ご使用になったときにも、ご使用前に充電してください。

Li-ion 00

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗った後直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合がありますのであらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などによりよって異なります。

■ 使用温度について

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 本製品は環境温度5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。温度や湿度が急激に変化する場所に放置しないでください。本製品の内部温度が通常の動作温度を超えると（高温の車内に放置されたり、直射日光に長時間さらされると）温度を調整するためにCPUなどが行われます。
  - 充電が遅くなったり、停止したりすることがあります。
  - 画面が暗くなることがあります。
  - 温度に関する警告画面が表示されることがあります。
  - 一部のデータ転送が一時停止または遅延することがあります。
  - 一部のアプリが起動できなくなったり、終了することがあります。
  - 機内モードに切り替わり、すべての電話をかけられなくなったり、通話が中断されることがあります。
  - 電源が切れることがあります。

  上記の現象が起きたら、温度が下がるまでしばらく使用をおやめください。
- ソフトウェアを更新する際、本製品の温度が高くなる可能性があります。本製品を使わずに、ソフトウェアを更新してください。
- 充電中に、高温のため充電が一時停止になった場合、温度が下がるまでしばらく充電をおやめください。
- 本製品は該当する表面温度規格および制限に準拠しています。ただし、これらの制限内であっても、高温の表面に長時間触れていると、不快な症状がはたり、負傷したりするおそれがあります。不快感を覚えるほど熱くなった場合は本製品を外してください。

■ お子さま利用上のご注意

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- お子さまに自分でデコレーションベゼルを外させたり、遊ばせたりしないでください。けがなどの原因となります。
- お子さまに指定の充電用機器（別売）やイヤフォンの電気クリップで遊ばせたり、自分で充電をさせたりしないでください。感電、けがの原因となります。
- お子さまが使用する場合は、保護者の方が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
- 本製品と付属品を乳幼児の手の届く範囲に置いたり、遊ばせたりしないでください。自分や他人にけがをさせたり、本製品に損傷を与える可能性があります。本製品には鋭い角を持つ小さな部品があり、傷害の原因になったり、外れて喉に詰まる可能性があります。
- 時計バンドにより、乳幼児の窒息事故が生じる危険性があります。時計バンドは乳幼児の手の届かないところで使用および保管してください。
- お子さまが使用する場合は、時計バンドやフック付きストラップなどをつけた状態で振り回したりしないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。フック付きストラップを持って振り回すと、本体が飛び出す可能性があります。自分や他人にけがをさせる原因となります。

■ 充電用機器について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。
  - ACアダプタ（別売）：AC100～240V

- 指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電・発熱・発火・火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器（別売）が傷んでいるときや、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。
- 指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。
- 雷が鳴り出したら指定の充電用機器（別売）に触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。
- お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。
- 本製品と付属品を乳幼児の手の届く範囲に置いたり、遊ばせたりしないでください。自分や他人にけがをさせたり、本製品に損傷を与える可能性があります。本製品には鋭い角を持つ小さな部品があり、傷害の原因になったり、外れて喉に詰まる可能性があります。
- 時計バンドにより、乳幼児の窒息事故が生じる危険性があります。時計バンドは乳幼児の手の届かないところで使用および保管してください。
- お子さまが使用する場合は、時計バンドやフック付きストラップなどをつけた状態で振り回したりしないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。フック付きストラップを持って振り回すと、本体が飛び出す可能性があります。自分や他人にけがをさせる原因となります。
- ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントに接続したままにしないでください。また、指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。
- 充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器を抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。
- 充電用機器を床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因となります。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
  充電クリップで使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外枠外面	PC樹脂	-
外枠裏面、デコ用ボタン	PC樹脂	-
シリコンパッド	ゴム	-
充電端子	銅	メッキ

- 充電する際、充電クリップの充電端子と本体の充電端子が、必ずかみ合うように取り付けてください。ずれたりすると充電クリップが飛んだりして、けがの原因となります。
- 指など身体に充電クリップを取り付けないでください。けが・やけど・感電の原因となることがあります。

- 人に向けて付属の充電クリップをつまんだり、遊ばせたりしないでください。付属の充電クリップが飛んだりして、けがの原因となります。
- 充電する際は必ず保護者の方が行ってください。お子さまに自分で充電させないでください。感電、けがの原因となります。
- 充電クリップの充電端子と本体の充電端子がかみ合っている状態で、充電クリップの充電端子側を押し付けないでください。破損の原因となることがあります。

■ au Nano IC Card 04 LEについて

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- au Nano IC Card 04 LEの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- カードは、直射日光が当たったり高温となる場所やほこりの多い場所には保管、放置しないでください。故障の原因となります。
- au Nano IC Card 04 LEは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

■ 医療機器近くよび医療機関内でのご使用について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くでお装品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のとおりお願いします。
  1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
  2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方から近接可能性がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替えるも、もしくは電源を切ってください。
     ※電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。
  3. 医療機関が督々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
  4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養などは、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

取り扱い上のお願い

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本製品、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、周辺機器共通

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の範囲内でご使用ください。）
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
  また、microUSBケーブルを充電クリップの外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能（IPX5、IPX7相当）を発揮するために、背面カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。
  ただし、すべての使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させた、充電用機器、オプション品に水がかたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままで背面カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
  調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子と充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、ごのときと強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いたなどで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理なカを加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

■ 本製品について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
  ディスプレイは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
  以下の場合はディスプレイに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - ディスプレイに水滴が付着または入る状態での操作
  - 濡れた指または不潔な指での操作
  - 水中での操作

- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
  本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、その旨として、「技適マーク 📶」が本製品内で確認できるようになっております。

  ＜確認方法＞時計画面で左にスワイプ→［保護者設定］→保護者パスワードを入力→［端末情報］→［法的情報］

  本製品のねじを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
  強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
  また金属などの硬い部材とディスプレイに触れるストラップ（市販品）は、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口のそばなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

- 背面カバーを取り外す場合、同梱の「基本操作ガイド」の「au Nano IC Card 04 LEを取り付ける／取り外す」をご参照の上、付属のドライバーを正しく使って取り外してください。
  付属のドライバーの誤った使いかた、または市販のドライバー類などを使った場合、本製品や背面カバーが破損する可能性があります。

■ タッチパネル（ディスプレイ）について

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンやお箸などが使いやすく操作しないでください。正しく動かないだけでなく、ディスプレイへの傷のなど、故障の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルム等）を貼る前に、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■ 内蔵電池について

- 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について（通話料無料）

受付時間　9:00～20:00（年中無休）

一般電話からは　au電話からは

📞 0077-7-111　局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）

受付時間　24時間（年中無休）

一般電話からは　au電話からは

📞 0077-7-113　局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

📞 0120-977-033（沖縄を除く地域）

📞 0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

一般電話・au電話から

📞 0120-925-919

モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために お客様が不要となっておりましたる電話機・電池・充電機器をブランド・メーカーを問わず♻️マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

キケン！ 水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、異常な発熱・発煙などの原因となり大変危険です。

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：ZTEジャパン株式会社
製造元：ZTE Corporation

■ au Nano IC Card 04 LEについて

- au Nano IC Card 04 LEの取り外し、および取り付け時には、必ず以上の方を入れないようにしてください。本製品への取り付けには必ず以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au Nano IC Card 04 LEを取り付けて故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au Nano IC Card 04 LEのIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）などで拭いてください。
- au Nano IC Card 04 LEにシールなどを貼らないでください。

■ 目の保護について

- ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離を取って使用ください。

■ アレルギーについて

- 使用者によっては、宝飾品や時計などの着用物が肌に長時間触れた場合は、それらに使用されている物質に対して過敏性の反応が起きる場合があります。こうした反応は、アレルギー、環境要因、石けん、汗などの刺激物への長時間の接触、またはその他の原因によるものである可能性があります。皮膚感作性をお持ちであることが分かっている場合は、本製品を着用する際に特に注意してください。着用するときにきつく締めすぎると、炎症が起きる可能性が高くなる場合があります。皮膚を傷いずきないように定期的に取り外してください。着用している本製品の周りや下の肌に、赤み、腫れ、かゆみ、その他の炎症、または不快な症状が出た場合は、本製品を取り外し、再度着用する前に医師に相談してください。症状が軽減した後でも、継続的に使用すると、新たに炎症が起きたり、炎症の程度が悪化するおそれがあります。

■ 聴覚の保護について

- 聴覚を損なうおそれがありますので、通話中あるいは受話部を利用する際、耳に近づけないようにしてください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

■ ご利用いただく際のパスワードについて

本製品をご使用いただく場合に、パスワードをご利用いただきます。
ご利用いただくパスワードは次の通りとなります。設定されたパスワードは保護者パスワードとして各種の操作に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。
●パスワード

使用例	①保護者設定を利用する場合
	②連絡先を追加する場合

●PINコード

使用例	第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

なお、初期値はお求め各様の独自の番号に変更のお砂扱いください。

■ PINコードについて

■ PINコード

第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。（本製品では設定できません。）
お使いの携帯電話でau Nano IC Card 04 LEのロック（SIMカードロック）を設定して、本製品にロックされたカードを取り付けてください。
- お買い上げ時のPINコードは「1234」。入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号に変更できます。（本製品では変更できません。）
お使いの携帯電話でau Nano IC Card 04 LEのロック（SIMカードロック）を設定して、本製品にロックされたカードを取り付けてください。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
- PINコード解除コードは、au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINコード解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINコード解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiトもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- PINコードは「オールリセット」を行ってもリセットされません。

本製品の装着と使用時のご注意

本製品を時計バンドで装着する際には、ディスプレイが手の甲と同じ向きになるように装着してください。装着する際、身体への電波吸収を抑えるため、本製品を頭部や身体に当てないようにしてください。
ディスプレイが手のひらと同じ向きになるような装着は、本製品が頭部や身体当たりやすく、身体への電波吸収量が増えるのでおやめください。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は背面カバーを完全に閉めた状態でIPX5※1/IPX8※2相当の防水性能およびIP5X※3相当の防塵性能をもしております（当社試験方法による）。また、MIL規格準拠※4の耐衝撃性能を実現しております（当社試験方法による）。具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなどがある場所でもお使いいただけます。
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよく読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずに使用になると、浸水や砂・異物などの浸入によるお買い上げ、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注ぶる条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静かな水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置してもも本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）入った装置に電話機を8時間入れて撹拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
※4 アメリカ国防総省が測定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IVに準拠した落下試験（高さ1.22mから合板（ラワン材）に本製品を26方向で落下させる）を実施しています。
日常生活における使用の範囲衝撃性を想定しています。投げつけたり、無理な落としたりたをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性があります。ご注意ください。また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

- 背面カバーをしっかり閉じた状態にしてください。
  - 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
  - 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
  - 手や本製品が濡れている状態での背面カバーの開閉は絶対にしないでください。
- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体（アルコールなど）に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話部などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

快適にお使いいただくために

- 水滴れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るものにそばには置かないでください。また、服やかばんの中などと濡らすおそれがありますのでご注意ください。

■ 利用シーン別注意事項

＜雨の中＞
雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。
- 雨とは、「やや強い雨」の場合、（1時間の雨量が20mm未満まで）
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態で背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

＜シャワー＞
シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧で直接かかるようなご使用はしないでください。

＜洗う＞
やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

- 本製品は清潔に保ち、乾燥した状態を保ってください。汗を多くかいた後は、本製品、時計バンド、および肌の汚れを念入りに取り、乾燥させてください。
本製品および時計バンドに異水がかかった場合は、しっかりと乾燥させてください。土、砂、化粧品、インク、石鹸、洗剤、酸、酸性の食品など、汚れや損傷の原因となる物質が本製品に付着した場合や、真水以外の液体や皮膚感作性を引き起こす可能性がある液体（汗、海水／塩水、石鹸水、プールの水、香水、防虫剤／虫除けスプレー、ローション、日焼け止め、油、接着剤落とし など）が本製品にかかった場合は、本製品を清掃してください。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、開かないように押さえたまま、プラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機、食器洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

＜お風呂＞
お風呂で使用できます。
- 濡れた手で操作できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- お風呂場でのご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。

■ 注意事項

背面カバーについて

背面カバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
背面カバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。カバーを開ける際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。
やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本製品、背面カバーともも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。）

ゴムパッキンについて

背面カバーのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。
背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないように注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について

本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
付属品、オプション品は防水性能をもしておりません。

防水性能について

高い水圧がかかる場所（蛇口・シャワーなど）でのご使用や、水中に30分以上近めることはおやめください。また、規定以上の強い水流（6リットル／分以上の水流・例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。本製品はIPX5／IPX7相当の防水性能をもしておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
本製品は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

■ 水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。
下記手順で水抜きを行ってください。

1 本製品表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

2 振りかたについて

①本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢印方向に振ります。
※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
※ 本製品が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。
※ シリコンケースとフック付きストラップの状態のときは、振らないでください。

表側と裏側：各20回以上



②出てきた水分を拭き取ります。
※ 送話口（マイク）、受話器、各ボタンは特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
③乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当て、送話口（マイク）・受話器などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

※ シリコンケースを装着しているときは、シリコンケースとフック付きストラップを外して本製品の水分を拭き取ってください。



4 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

水分が十分に取り除かれない場合、防犯ブザーなどの音圧が低下することがあります。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。
また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■ Bluetooth®機能について

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。本製品のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると前切られることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

■ 充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、お及び充電後には次の点をご確認ください。
- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障・やけどの原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってください。
- 濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。

Bluetooth®機能について

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。本製品のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると前切られることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。「保護者設定」で電源を切ることができます。

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- 本製品はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認しているものはありません。従って、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・周波数帯について
本製品のBluetooth®機能/Wi-Fi（無線LAN）機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4 FH1/DS4/OF4

2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
FH/DS/OF：変調方式がFH+SS, DS-SS, OFDMであることを表します。
1：想定される与干渉距離が10m以下であることを表します。
4：想定される与干渉距離が40m以下であることを表します。
■■■■：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
※ 利用可能なチャンネルは国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

端末の比吸収率（SAR）について

この機種Hamorino Watchの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※なら びに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を考慮しています。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機における SAR の許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.885W/kg、身体に装着した場合のSARの最大値は1.885W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。通信中は、身体との間に金属（部分）の化粧品がないようにしてください。このことにより、携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。
世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
○ 一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
○ auのホームページ
http://www.au.kddi.com/mobile/product/sar-list/

※ 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

知的財産権について

■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Bluetooth® SMART READY

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標であり、ZTE Corporationはこれら商標を使用する許可を受けています。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。
また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

au災害対策アプリ利用規約

本製品の「さんきゅうアプリ」は、「au災害対策アプリ」のうち「緊急速報メール」機能のみを提供しています。

■ 利用規約

KDDI株式会社（連絡先：157、0077-7111）（以下「当社」といいます。）が提供する「au災害対策」（以下「本アプリ」といいます。）のご利用にあたっては、以下の利用規約（以下「本規約」といいます。）の内容を承諾していただくご必要があります。ご利用の前に必ず、本規約をお読みください。

第1条（適用）

1. 当社は、本規約に従って、本アプリを提供します。本アプリをダウンロード又はインストールするお客様（本アプリおよびブレインストールされている場合には、本アプリを起動したお客様）は、本規約に同意したものとみなされます。

第2条（本アプリの利用）

1. 本アプリのご利用にあたっては、当社又は沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄セルラー電話」といいます。）が提供するインターネット接続サービスであるIS NETおよびLTE NET（以下「IS NET/LTE NET」といいます。）のご利用に係る契約を締結している必要があります。
2. お客様は、本アプリを、本アプリがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行った本アプリ対応の当社が定めるau携帯電話上でのみご利用いただけます。

第3条（本規約の変更等）

1. 当社は、お客様の了承を得ることなく、本規約を改訂、追加、変更することができるものとします。この場合、本アプリの提供条件は変更後の本規約によるものとします。
2. お客様は、本アプリで使用されているソフトウェア（本アプリを含みます。）、ドキュメント、データ、画像、ロゴ等につき、以下の行為を行ってはならないものとします。
   （1）製品表示、著作権表示、その他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除又は変更すること
   （2）複製、頒布、公衆送信、改変、翻訳、翻案又は二次的著作物の作成をすること
   （3）当社の書面による事前承諾なく、第三者に移転、販売、譲渡その他の処分をすること
   （4）当社の書面による事前承諾なく、再使用許諾、貸与その他方法の如何を問わず、第三者に使用させること
   （5）リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又はその他の解析・分析をすること
   （6）本アプリの運営を妨害し若しくは本アプリの信用を毀損し又はそれらの恐れがある行為をすること
   （7）法令に違反し又は違反する恐れがある行為をすること
   （8）当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為をすること
   （9）前各号の他、当社若しくは第三者の権利を侵害、制限、妨害し又はその恐れがある行為をすること

3. お客様は、本規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

第4条（ユーザ認証）

1. お客様は、本規約の内容を理解した上で、本アプリのご利用を、お客様ご自身の責任と行うものとします。
2. 本アプリの提供及びその内容は、お客様への通知なしに変更されることがあります。
3. 当社は、本アプリの継続的提供を約束するものではなく、お客様への通知なく、且つ、理由の如何を問わず、本アプリの全部又は一部の提供を一時停止し又は終了することができます。

第5条（知的財産権等）

1. 本アプリに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他一切の権利は、当社又は当社に対して使用許諾を行っている第三者に帰属するものとします。
2. お客様は、前項の権利を侵害することなく、本アプリを利用しなければならないものとします。

第6条（本アプリの利用の停止、提供の中止）

1. 当社は、お客様が本規約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は当社とお客様との間の本アプリの利用に係る契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

第7条（保証の制限）

1. 当社は、本アプリについて、その正確性、完全性、安全性、本アプリがお客様の特定の目的に適合し又は有効であること等につき、何ら保証をするものではなく、また、本アプリに関する利用者様の侵害がないこと、本アプリに瑕疵のないこと、本アプリが不具合なく動作することを等についても、何ら保証するものではありません。

第11条（当社の免責）

1. 当社は、お客様に対し、本アプリに関する技術サポート、保守、デバック、アップグレード等、その他いかなる役務の提供義務も負いません。
2. 当社は、本アプリの提供にあたり、お客様のau携帯電話又は機器等に保存されているデータの喪失、毀損又は改変等に起因する損害について、一切その責任を負わないものとします。
3. 当社は、不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由により発生したお客様の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。

4. 当社は、当社の都合により、お客様への予告又は通知をすることなく、本アプリの一部又は全部を終了することができることにについて、お客様は予め承諾するものとします。
5. 当社は、本アプリの提供の中止、利用の停止及び終了したことに起因するお客様の損害等について、一切その責任を負わないものとします。

第12条（損害賠償）

1. 本アプリのご利用にあたり、当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社はお客様が当社又は沖縄セルラー電話と契約している IS NET/LTE NETの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限金額を問わないものとします。

第13条（準拠法）

1. 本規約に係る準拠法は、日本国法とします。

第14条（合意管轄）

本規約又は本アプリに関連してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しないときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「当社」といいます。）およびau携帯セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社等」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。
auスマートパス会員（以下「スマートパス会員」といいます。）が、安心ナビをご利用される際には、本規約の他に、「auスマートパス利用規約」が適用されます。スマートパス会員は、本規約に定める利用申込みを行うことなく、また本規約に定める月額300円（税抜、以下「情報料」といいます。）を支払うことなく、安心ナビをご利用することができます。但し、スマートパス会員になられる前に、安心ナビの利用申込みを行い、月額料金でご利用されているお客様は、必ず、月額料料の安心ナビに係る利用契約を解約してください。

1. 安心ナビとは、本規約（以下「検索者」といいます。）が、当社等の指定する安心ナビに対応する端末（以下「被検索端末」といいます。）のおおよその位置等（以下「位置情報」といいます。）を確認、検索し、被検索端末の利用者（端末契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）が、被検索端末から検索者の使用する対応端末（以下「検索端末」といいます。）に位置情報を通知すること等ができるサービスです。
2. 安心ナビには、有料サービス（情報料月額300円・税抜）と、無料サービス（情報料月額無料）があります。
3. 有料サービスを利用する際には、検索者の名前、被検索端末の電話番号、対応端末の種類又は検索者のau ID等の当社が指定する情報を検索端末及び被検索端末に登録することで（以下「パートナー登録」といいます。）が必要です。
4. 安心ナビの提供は、manonincoと称する対応端末等の当社等が指定する端末ではこれ用いただけません。
5. 有料サービスを利用する場合には、検索者は、【利用契約の締結等】第1項に定める手続に従って安心ナビを当社等に利用申込みしていただいた日の属する月の翌月以降それ以降の各暦月について、情報料を当社等に支払うものとします。但し、利用契約を解約、解除等により終了した後で再び利用契約を締結した場合には、この二回目以降の利用契約の成立日の属する月分の情報料は、支払いを要します。
6. 前項に基づき安心ナビの利用申込みをされた検索者は、auスマートパスへの会員登録を行っても、当社等所定の手続でかかる利用申込みの解約を行わない限り、情報料が請求され続けます。お客様は、自らの責任で、解約手続きを行うものとします。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、当社等が別に定める手続きに従って当社等に安心ナビの利用申込みをしていただきます。当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、利用申込みの承諾と同時に当社等と お客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   （1）安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   （2）本規約に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   （3）他の端末契約者の対応端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

   （4）前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様が利用契約を解約される場合は、当社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を当社等にお申し出下さい。
3. 当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   （1）当社等が定める利用料金の支払いに関し、第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める訴訟が提起されていることが判明し、又はその虞がある場合
   （2）【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める訴訟が提起されていることが判明し、又はその虞がある場合
   （3）本規約に違反し、又はその虞がある場合
   （4）安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
   （5）前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
4. お客様のご利用の端末がau端末の場合において、当社等所定の通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合には、当社等から何ら意思表示を要することなく当然に当該契約端末に係る利用契約も終了するものとします。
5. お客様が、ご利用の検索端末をEZweb対応のau端末からスマートフォンのau端末に変更される場合において、当該スマートフォン端末で安心ナビを継続して利用していただく場合には、特段の手続きは不要です。なお、一度EZweb対応のau端末上で利用契約を解約されてしまった場合には、対応端末上で再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をご直ず必要があります。
6. お客様がスマートパス会員である場合に、スマートパス会員としての会員資格を喪失された場合、当社等は何らの通知又は催告を行うことなく、当該お客様に対する安心ナビの提供を停止することができるものとします。この場合、お客様は、対応端末上で、再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直ず必要があります。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、当社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は当社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
   （1）安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。

   （2）当社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他当社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 当社等は、当社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、当社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
   （1）検索者は、安心ナビを利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
   （2）被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得ると共に、当該第三者に本規約を遵守させること。
   （3）検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫などの不適正な方法を用いてはならないこと。
   （4）検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
   （5）検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
   （6）検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載されては位置情報が検索されているここを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにすること。
   （7）検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
   （8）検索者及び被検索者は、他人の対応端末において無断でパートナー登録その他安心ナビに係る設定、登録を行い又はそれを変更すること。

   （9）その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
   （10）安心ナビの選定を始め、又はその虞がある行為を行わないこと。
   （11）法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
   （12）安心ナビを当初目的で利用しないこと。
   （13）利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
   （1）悪天候、地下、サービス提供区域外等の対応端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
   （2）被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
   （3）被検索端末に関してパートナー登録その他安心ナビを利用するために必要な設定、登録が行われておらず、又は被検索端末からメンテナンスが解除されている場合。
   （4）被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
   （5）安心ナビをパソコンから利用する場合において、当社等が指定する利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。
   （6）お客様が当社の発行するau ID のご利用を禁止、制限若しくは禁止された場合、又はauが au ID会員の登録を抹消した場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 当社等は、保守作業、システム変更、停電や天災などの不可抗力、又はその他やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1.