

設定ガイド

このたびは、「INFOBAR A03」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®は省略している場合があります。本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
- **初期設定**
初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。
- **auかんたん設定**
au IDの設定を行います。
- **Eメール**
Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定などを行います。
- **電話をかける**
連絡先を新規登録してから発信します。
- **電話を受ける**
電話の受けかたを説明します。
- **連絡先をインポート／エクスポートする**
microSD™メモリーカードなどを利用し、連絡先をインポート／エクスポートします。
- **電池消費を軽減する**
「エコモード」を利用し、電池の消費を抑えるための設定を説明します。
- **Wi-Fi®設定**
Wi-Fi®ネットワークへの接続方法を説明します。
- **データ閲覧・再生**
静止画や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。
- **赤外線通信**
赤外線通信機能を使って、本製品と他の機器の間でデータを送受信する方法を説明します。

発売元: KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社

2015年1月第1版
KZ002114XX- 0115YG

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

電源キー
電源オン
着信(充電)ランプが点灯するまで□(電源キー)を長く押しします。
スリープモードの解除
スリープモード中に□(電源キー)を押します。
電源オフ
□(電源キー)を1秒以上長く押し、[電源を切る]→[OK]と操作します。
スタート画面のセキュリティ解除
画面をスワイプ(フリック)します。

BACK BACKキー
1つ前の画面に戻ります。

HOME HOMEキー
iida Homeを表示します。ロングタッチすると「Google」を起動できます。

RECENTS RECENTSキー
最近使ったアプリを表示します。iida Homeでロングタッチするとiida Home設定を表示できます。

ディスプレイ

■ タッチパネル／タッチセンサーキーの使いかた

本製品のディスプレイやキー(□/BACK/□/HOME/RECENTS)はタッチパネル／タッチセンサーキーになっており、指で直接触れて操作します。

タップ／ダブルタップ
画面やタッチセンサーキーに軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

フリック(スワイプ)
画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

スライド
画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

ドラッグ
画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

■ 文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップしての入力で文字入力ができます。

フリック入力
キーをロングタッチすると、右の画面のようにフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

文字種切替キー
タップすると文字種を切り替えることができます。

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

■ Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」、「ハングアウト」などのGoogle社のアプリを利用できます。主な設定項目は次の通りです(次の項目以外にお客様の「姓」と「名」の登録が必要となります)。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- ようこそ
言語を選択し、【▶】
- 必要に応じて、接続するWi-Fiネットワークの設定を行う
※ 設定しない場合は「スキップ」をタップしてください。
- Googleアカウントをお持ちですか?
Googleアカウントをお持ちの場合は「はい」をタップしてください。
- 名前
お客様の「名」、「姓」を入力→【▶】
- ユーザー名
任意のユーザー名を入力→【▶】
ユーザー名の登録確認が開始されます。
- パスワードを作成
パスワードを入力し、確認用にパスワードを再入力→【▶】
- Google+サービスの再設定オプションをセットアップ
【再設定オプションをセットアップ】→パスワードを忘れた場合のメールアドレスを入力→【▶】
※ 別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。
- Googleサービス
内容を確認し、【▶】→【▶】
- アカウントを完了
内容を確認し、【同意する】
- 画面に表示されているテキストを入力→【▶】
※ この画面が表示されない場合があります。
- Google+へのアップグレード
Google+に参加するかどうかを選択
ここでは「今は設定しない」をタップし、次へ進みます。
- お支払い情報の設定
必要に応じて、Google Playの購入設定を行う

auかんたん設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。主な設定項目は次の通りです。

au ID*	お客様のau ID(ユーザーID)となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

* 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。
• お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップした場合でも、後からau IDを設定することができます。その場合はiida Homeで「auかんたん設定」または「au ID設定」をタップしてください。

- auへようこそ
auかんたん設定画面
→【次へ】
- au IDを設定する
au IDを設定する
→【次へ】
- au IDの設定・保存
au IDの設定・保存
→【次へ】
- 暗証番号を入力→【OK】
※ 初期値は、ご契約時に設定した4桁の数字です。
- パスワードを入力→【設定】→【終了】
- アップデートする
→【次へ】
- 利用規約(必読)を確認し、【同意する】→【次へ】
- 【同意する】
※ Lookout for auの事前設定が完了します。
- データを復元するかどうかを選択→【次へ】
※ 復元するデータがない場合は表示されません。
※ 上記と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。
- 利用するサービスを選択→【次へ】
- 復元するアプリを選択→【次へ】
※ 以前、auサイトからダウンロードした方のみ表示されます。
※ 上記と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。
- インストールするアプリを選択→【次へ】
※ 上記と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。
- 【利用する】 / 【利用しない】→【次へ】
- 【終了する】

Eメール

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要ですが、ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

■ 初期設定

- iida Homeで[Eメール]
- 内容を確認し、【接続する】
- Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。Eメールアドレスを確認したら「閉じる」をタップしてください。
- 「Eメール改善情報送信設定」の内容を確認→【同意する】→【同意しない】→【完了】

■ Eメールアドレスを変更する

- iida Homeで[Eメール]
- 【E】→【Eメール設定】
- 【アドレス変更・その他の設定】→【接続する】
- 【Eメールアドレスの変更へ】
- Eメール機能の説明画面が表示されたら、内容を確認し、「閉じる」をタップしてください。
- Eメールアドレスの変更
内容を確認し、【承諾する】
- Eメールアドレスを入力→【送信】
- 【OK】
- 【閉じる】

■ Eメールをバックアップする

Eメールをバックアップできます。データは、microSD™メモリーカードが取り付けられている場合はmicroSD™メモリーカード(/storage/sdcard1/private/au/email/BU/)に、取り付けられていない場合は内部ストレージ(/storage/emulated/0/private/au/email/BU/)に保存されます。

- iida Homeで[Eメール]
- 【E】→【Eメール設定】
- 【バックアップ・復元】
- 【メールデータバックアップ】→【バックアップ】
- バックアップデータを作成するための文字コードを選択→【OK】

PCメール設定について
Eメール(@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
iida Homeで【メール】→メールアドレスとパスワードを入力→【次へ】→アカウントの設定をする→【次へ】→任意のアカウント名などを入力→【次へ】

バックアップするメール種別を選択→【OK】


電話をかける

■連絡先を新規登録して発信する



連絡先一覧画面が表示された場合は「**+**」をタップしてください。

■通話履歴から発信する



電話をかけたい相手の「**☎**」

自分の電話番号を確認する（プロフィール）

自分の電話番号を確認するには次の操作を行います。

iida Homeで【設定】→【プロフィール】→プロフィール画面が表示されます。

自分のEメールアドレスを確認する

プロフィール画面では自分のEメールアドレスも確認できます。

次の操作で「Eメール」アプリの初期設定を行うと、自動的にEメール (@ezweb.ne.jp) のEメールアドレスをプロフィール画面に登録できます。

iida Homeで【Eメール】→【接続する】→【閉じる】→プロフィール画面に登録されます。

電話を受ける

電話がかかってくると、次の操作で電話を受けることができます。

※ お買い上げ時は、シンクコール設定の「着信時のポップアップ表示」が「ON」になっています。

■通話する

シンクコール設定の「着信時のポップアップ表示」がONの場合



着信画面→【受話】をタップすると、吹き出しを非表示にできます。

通話が開始されます。

電話を切る場合は、【終話】

スリープモード中やスタート画面表示中などの場合



■伝言メモで応答する

電話に出られないときに伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音することができます。



着信画面→【伝言メモ】

操作パネルを下へドラッグ

【メニュー】→【伝言メモ応答】

発信元にメッセージが流れます。


電話に出る場合は、受話

連絡先をインポート／エクスポートする

連絡先を内部ストレージやmicroSDメモリカードからインポート／エクスポートできます。

■インポートする

ご購入後、初めて連絡先をインポートする場合は、次の操作を行います。



すでに連絡先が登録されている場合は、「**+**」をタップして「インポート／エクスポート」を参照してください。

■インポート／エクスポートする

すでに連絡先が登録済み場合は、次の操作を行います。



【内部ストレージからインポート】／【SDカードからインポート】

連絡先ファイル(vCardファイル)が1件の場合は、インポートが開始されます。

※ アカウントの選択画面が表示された場合は、登録先のアカウントを選択してください。

インポート方法を選択→【OK】→vCardファイルを選択→【OK】

エクスポートする場合

【内部ストレージにエクスポート】／【SDカードにエクスポート】

連絡先を選択→【OK】

【すべて選択】を選択すると、すべての連絡先をエクスポートできます。

【OK】

電池消費を軽減する

「エコモード」を利用して、バックライトの消灯時間や画面の明るさを最小値に設定したり、画面の自動回転、Wi-Fi[®]、オート通信制御、Bluetooth[®]機能、GPS機能、Reader/Writer、P2P、歩数計の使用の設定、CPUロック制限、データ通信などをOFFにしたりすることで、電池の消費を抑えます。電池残量少量時には、「データ通信」をOFFにして電話だけつながる状態にするなど待受時間をのばせます。



iida Homeで【エコモード】

【お好み】／【長持ち】

「お好み」／「長持ち」の「**+**」をタップすると、省電力にする項目の確認や変更ができます。

Wi-Fi[®]設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi[®])環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。主な設定方法は次の通りです。

カメラでかんたん設定	「カメラでかんたん設定」対応アクセスポイントを登録するときに使用します。
WPS方式	WPSマークがあるWi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントを登録するときに使用します。

※ 無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN(Wi-Fi[®])機能を使用していないときは、無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオフにすることをおすすめします。



iida Homeで【設定】

【Wi-Fiかんたん接続】

利用可能なWi-Fiネットワークが自動的に検索され、Wi-Fiネットワークの欄にネットワークSSIDが表示されます。

接続したいアクセスポイントが見つからない場合は、「**+**」をタップして手動でアクセスポイントを追加してください。

■カメラでWi-Fi接続ツールを利用する場合



【カメラでかんたん設定】

設定している場所を選択

画面の指示に従って、アクセスポイントの登録を行ってください。

■WPS方式のアクセスポイントを利用する場合

WPSボタン方式の場合



【WPSボタン】

設定している場所を選択

画面の指示に従って、アクセスポイントの登録を行ってください。

WPS PIN入力方式の場合



【WPS PIN入力】

表示されたPINコードをアクセスポイントに入力すると、登録が開始されます。

データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話からmicroSD[™]メモリカードへデータを移行すると、本製品の「写真」で静止画や動画などのデータを閲覧・再生することができます。

※ これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引き継ぎができません。ただし着うたフル[®]、ビデオクリップ、着うたフルプラス[®]については、LISMO Port Ver4.2以降でバックアップして、同一電話番号の本製品への転送と再生が可能場合があります。



iida Homeで【写真】

表示したいデータをタップ

auバックアップアプリでバックアップする


auバックアップアプリを利用して、お客様のスマートフォンに保存してあるさまざまなデータをmicroSD[™]メモリカードにバックアップ・復元できます。旧端末でバックアップしたデータをそのまま移行できます。また、ケータイのアドレス帳データも簡単に移行できます。ダウンロードなど、詳しくはauホームページをご参照ください。
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/safety/backup/>

赤外線通信

本製品と赤外線通信機能を持つほかの機器との間で、連絡先、プロフィール、各種データを送受信できます。

※ 「Reader/Writer、P2P」がオンの場合は、「赤外線」アプリを起動できません。オフにするにはiida Homeで【設定】→【その他...】→【NFC / おサイフケータイ設定】→【Reader/Writer、P2P】と操作し、チェックを外します。

■受信する



iida Homeで【赤外線】


【赤外線受信】

本製品の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポートに向けます。

認証コードの入力画面が表示された場合は、認証コード(4桁)を入力→【OK】と操作してください。



■送信する



iida Homeで【赤外線】

【プロフィール送信】／【ファイル送信】

送信するデータを選択→【OK】

【プロフィール送信】の場合はデータの送信を開始します。

※ ファイルコマンドーのデータ送信の場合は、【OK】は不要です。

本製品の赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポートに向けます。

