


au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力→[発信]



- ※1 [メニュー]→[(+)付加]と操作すると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。「0」をロングタッチしても「+」が入力できます。
- ※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部例外もあります)。

memo

- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
 - ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
 - ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
 - ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
一般電話から☎0077-7-111(通話料無料)
受付時間 毎日9:00~20:00

電話を受ける

1 着信画面→[着信]

通話を開始します。
・[着信]を右にスライドしても電話に出ることができます。

2 通話→[通話] / [電話を切る]

■ 電話がかかってきた場合の表示について

- 初期状態では、着信すると次の内容が表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前が表示されます。
 - ・相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」
- ※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

着信時に相手の方の電話番号や名前を表示しないようにすることもできます(▶P.30「着信相手非表示」)。

memo

- ◎ LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただけていない場合、「モバイル ネットワーク」の「モバイルデータ」(▶P.62)を「OFF」にしてご利用ください。
- かかってきた電話に出なかった場合は
- ◎ ステータスバーに[拒]が表示されます。通知パネルを開くと、着信のあった時間や電話番号、または電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 着信時に着信音、バイブレータを無効にするには
- ◎ 着信時に[着信音]や[バイブレータ] (音量上ボタン) / [着信音] (音量下ボタン) を押し、バイブレータを無効にすることができます。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は
- ◎ 動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されません。
 - ◎ 音声レコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断されます。
 - ◎ マナーモード(ドライブ)に設定している場合は、自動的に伝言メモが起動します。

■ 着信中のメニューを利用する

1 着信画面→[メニュー]

2 着信を拒否	▶P.31「着信を拒否する」
伝言メモに録音	伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。
SMSで返信	着信拒否をして、SMSのメッセージで応答します。 ・定型文を選択するか、または自分で文章を作成して返信することもできます。定型文をあらかじめ編集しておくこともできます。

memo

- ◎ 伝言メモ録音中に[着信]を右にスライドすると、電話に出ることができます。

着信を拒否する

1 着信画面→[メニュー]

2 [着信を拒否]

- ・着信音が止まって電話が切れます。相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。

着信に伝言メモで応答する

伝言メモを設定していなくても、手動で起動できます。

1 着信画面→[メニュー]

2 [伝言メモに録音]

3 [録音を開始]

着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信する

1 着信画面→[メニュー]

2 [SMSで返信]

3 送信したいメッセージをタップ

- ・「カスタムメッセージ...」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

memo

- ◎ 既存のメッセージを編集する場合は、[メッセージ]→[メニュー]→[通話設定]→[SMS返信の編集]→既存のメッセージを選択して編集→[OK]と操作します。

ステップアップ着信を設定する

着信音を徐々に大きく(ステップアップ)してお知らせするように設定します。

1 [着信]→[メニュー]→[通話設定]→[ステップアップ着信]を「ON」にする

- ・初期状態ではOFFに設定されています。

着信拒否を設定する

1 [着信]→[メニュー]→[通話設定]→[着信拒否]

2 電話番号指定	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信やSMSを拒否します。 電話帳 / 履歴を引用して登録する場合 1. [メニュー]→[追加]→[電話帳] / [通話履歴] 2. 連絡先 / 履歴を選択→[登録] 電話番号を入力して登録する場合 1. [メニュー]→[追加] 2. 電話番号を入力→[登録]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
海外ローミング中全拒否	海外利用中の全着信を拒否します。
着信履歴を保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

市外局番メモリを設定する

電話の発信時に、入力した電話番号に登録した市外局番を付与して発信するように設定します。

1 [着信]→[メニュー]→[通話設定]→[市外局番メモリ]

2 「ON」にする→[市外局番]

3 市外局番を入力→[保存]

あとから録音を利用する

あとから録音を利用すると、通話終了時に通話の内容を録音するかどうか選択ができるようになります。

1 [着信]→[メニュー]→[通話設定]→[通話音声メモ]

2 「あとから録音」を「ON」にする

- ・あとから録音の内容を確認するには、[メッセージ]→[メニュー]→[通話設定]→[通話音声メモ]→[通話音声メモリスト]→再生する音声メモをタップします。

伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に应答できないときに伝言メッセージを再生し、相手の音声録音することができます。1件あたりの最大録音時間は約60秒です。

1 [着信]→[メニュー]→[通話設定]→[伝言メモ]

2 伝言メモ応答設定	伝言メモを利用するかどうかを設定します。
応答時間	応答するまでの時間を設定します。
伝言メモリスト	伝言メモの再生や削除、保護 / 解除をします。

memo

- ◎ 録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに[伝言]が表示されます。ステータスバーを下にスライド→[伝言メモ録音あり]と操作すると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。
- ◎ 録音された伝言メモを削除するには、伝言メモリスト画面で削除する伝言メモをタップ→[メニュー]→[削除]→[OK]と操作します。