

詳しい操作説明は、本製品に搭載されている「取扱説明書アプリケーション」をご覧ください。



MBM65595901 (1.0)

2016年10月 第1版

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

一般電話からは

F0077-7-1111 (通話料無料)

紛失・盗難時の回線停止の手続きについて(通話料無料)

受付時間 24時間(年中無休)

一般電話からは

F0077-7-1133 (通話料無料)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

F0120-977-033 (中止料無料)

F0120-977-699 (中止)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

一般電話からは

F0120-925-919 (通話料無料)

携帯電話・FOMA端末は、画面を割り切って表示する機能があります。

貴重な資源を利用するために、お客様が

不必要なデータを削除する際に、電池充電や

充電器接続、プロトコルデータを削除する

を行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワークを

発売元: KDDI株式会社

沖縄セルラー電話株式会社

輸入元: LG Electronics Japan株式会社

製造元: LG Electronics Inc.

再生紙を使用しています。

やめましょう、歩きスマホ。

ケン! 水ぬれ注意

濡れた状態での充電は、

異常に発熱・過熱などの原因となり

大変危険です。

F0120-925-919 (通話料無料)

au Nano IC Card 04を取り付ける／取り外す

au Nano IC Card 04を取り付ける

au Nano IC Card 04の取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

LGV34用 ICカードオープナー（試供品）をトレい抜き出し用の穴に差し込み、矢印の方向にゆっくりと押しこみます。

カードトレイが押し出されます。

トレい抜き出し用の穴


LGV34用 ICカードオープナー（試供品）

本製品の状態を知る

アイコンの見たか

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表示するステータスアイコンが表示されます。

また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。



主な通知アイコン

アイコン	概要
100%	時刻
電池レベル状態	充電中／急速充電中
機内モード	電波の強さ（受信電界）
4G (LTE / WiMAX 2+)	データ通信状態
ローミング中	Wi-Fiの電波の強さ
Wi-Fi	Wi-Fiの電波の強さ

* 日本国においては、「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ない当社が判断したネットワークに接続します。

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -


microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカードを取り付ける

microSDメモリカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

1 LGV34用 ICカードオープナー（試供品）をトレイ抜き出し用の穴に差し込み、ゆっくりと押し込む
カードトレイが押し出されます。

2 カードトレイの①の部分に指先（爪）をかけてまっすぐに引き出し、本体からカードトレイを取り外す



memo
・microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようすると取り外せなくなったり、破損したりするおそれがあります。

設定メニューを表示する

通信設定やデバイス設定など、本製品の設定メニューを表示します。

1 ホーム画面 ▶ [基本機能] ▶ [設定]

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

こんなときは ご確認ください
電話がかけられない au Nano IC Card 04が挿入されていますか？ 電話番号が間違っていますか？

電話がかかるこない 電波は十分に届いていますか？ サービスエリア外にいませんか？ 着信転送サービスが設定されていますか？

画面照明が暗い 「画面の明るさ」が暗く設定されていますか？

相手の方の声が聞こえない 音量が最小に設定されていますか？ 受話口で耳の穴にたどるようにしてください。

NFC／おサイフケータイが使えない 電池が切れていますか？ 「NFC／おサイフケータイロック」が設定されていますか？ 本製品のマークがある位置を読み取り方へかざしていますか？

microSDメモリカードを認識しない microSDメモリカードは正しくセットされていますか？ microSDメモリカードのマウントが解除されませんか？

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauホームページのauお客様サポート「トラブル診断」で症状をご確認ください。
<http://cs.kddi.com/support/komatta/koshio/trouble/>

- 41 -

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中

当社無償修理規定に基づき修理いたします。

保証期間外

修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※ 保証期間は、本製品をお客様が新規購入された日より1年間です。

memo

・メモの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.製品の修理料金について

当社はこのiSai Beat本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 無償修理規定

1.修理受付時は、製造番号（IMEI番号）の情報をお知らせください。製造番号（IMEI番号）は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシリアルなどで確認することができます。

2.保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

■ 補修用性能部品について

当社はこのiSai Beat本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理受付時の責任

修理受付時は、製造番号（IMEI番号）の情報をお知らせください。製造番号（IMEI番号）は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシリアルなどで確認することができます。

■ 修理料金

修理料金は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律の権利を制限するものではありません。

■ 修理の際

当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこがあります。

■ 修理料金

修理料金は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律の権利を制限するものではありません。

■ 修理料金