

●自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。●自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自動車運転中の携帯電話の使用も法律などは罰せられる場合があります。

●かばんの中や布団などでおわれた状態での使用や充電は故障の原因となります。

●指定の充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してスクリューをまっすぐに抜き差して下さい。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。

●カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにして下さい。故障の原因となります。

●直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気(やかましい)などの場所で使用・保管・放置しないでください。故障の原因となります。

●ぐらついた台上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中やバイブレーター設定中は特に注意ください。落下して、故障などの原因となります。

●本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

●ソニーモバイルUSB Type-C™-3.5mm変換ケーブル01(TVアンテナ機能付)などを持って、本製品を振り回さないでください。破損の原因となります。

■本体について

●本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショッピングモールはお客様センターまでお問い合わせください。

●強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となります。

●キーワードディスプレイの表面に爪や銳利なもの、硬いなどを強く押し付けてください。傷の発生や破損の原因となります。

●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

●本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、その証として、**技適マーク**が本製品本体内で確認できるようになっております。

●USB Type-C接続端子、microSDメモリカード／au ICカード挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

●落とさない、投げない、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●砂浜などの上に置かないでください。受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入したりする故障の原因となります。

●耳を刺激するような大きな音を長時間続けると障害の原因となります。

●磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると障害の原因となる場合がありますのでご注意ください。

●イヤホンやヘッドホン、ヘッドセットなどに接続する際は、音量を適度に保つと障害の原因となります。

●イヤホンやヘッドホンなどに接続する際は、音量を適度に保つと障害の原因となります。

●イヤホンやヘッドホンなどに接続する際は、音量を適度に保つと障害の原因となります。