

このたびは、「Xperia 1」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

オンラインマニュアル
 さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

- 1 ホーム画面で画面を上をスライド 【お客さまサポート】
- 2 【取扱説明書】

●「オンラインマニュアル」は au ホームページからご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/sov40/>

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
 なお、本文中では、TM、® マークを省略している場合があります。
 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 本書は、Android™ 10 の内容で記載しています。
 最新版は au ホームページに掲載の「設定ガイド Android 10 対応版」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

2019年12月第1版
 発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
 製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

初期設定

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの初期設定を行います。

STEP 1：設定開始

- 1

【開始する】

- 「日本語」をタップすると、言語を変更できます。
- 「視覚補助」をタップすると、ユーザー補助機能に関する設定ができます。
- 言語の設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上をスライド→【設定】→【システム】→【言語と入力】→【言語】と操作しても設定できます。
- ユーザー補助の設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上をスライド→【設定】→【ユーザー補助】と操作しても設定できます。

STEP 2：重要な情報の確認・設定

- 1

【承諾】

内容・設定を確認※1→【承諾】
 ※1 「データ通信料」、「詳細な診断データ」、「プライバシーポリシー」をタップして内容を確認してください。
 ●「詳細な診断データ」、「プライバシーポリシー」については、初期設定完了後にホーム画面で画面を上をスライド→【設定】→【デバイス情報】→【詳細な診断データ】と操作しても確認できます。

STEP 3：ネットワーク接続の設定

- 1

ネットワークへの接続方法を選択

- 1

【アカウントを作成】※1※2
- 2

お客様の「姓」、「名」を入力→【次へ】※3
- 3

お客様の生年月日と性別を入力→【次へ】

※1 Google アカウントをすでにお持ちの場合は Gmail のメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。
 ※2 「自分用」/「子供用」の選択画面が表示された場合は、「自分用」を選択してください。
 ※3 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

- 7

【次へ】
- 8

プライバシーポリシーと利用規約などを確認→【同意する】

STEP 7：Googleサービスの設定

バックアップなどの Google サービスの設定をします。

- 1

各設定を確認/変更→【もっと見る】
- 2

各設定を確認/変更→【同意する】

●Google ドライブへのバックアップの設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上をスライド→【設定】→【システム】→【バックアップ】と操作しても設定できます。

STEP 8：指紋によるロック解除の設定

指紋認証機能を利用するかどうかを設定します。指紋を登録するには、画面ロックの解除方法を設定する必要があります。

- 1

画面の指示に従って設定※1
- 2

【次へ】※2→画面の指示に従って設定

- ※1 解除方法を変更する場合は「画面ロックの方法」をタップします。画面ロックの解除方法や指紋を登録しない場合は「スキップ」→【スキップ】と操作します。
- ※2 指紋を登録しない場合は「スキップ」をタップします。

●画面ロックの解除方法や指紋認証機能の設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上をスライド→【設定】→【セキュリティ】→【画面のロック】/【指紋設定】と操作しても設定できます。

- 「セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する」を選択した場合は、「続行」をタップして「STEP 5」に進んでください。
- Google アカウントなどネットワーク接続を必要とする設定を後で行う場合は、「スキップ」→【続行】と操作し、画面の指示に従って操作してください。

STEP 4：無線 LAN (Wi-Fi®) 接続の設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続する Wi-Fi® ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

- ♥が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、オープンネットワークです。
- ♣が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード (セキュリティキー) の入力が必要になります。

- 1

接続する Wi-Fi® ネットワークを選択
- 2

パスワード (セキュリティキー) を入力※1※2→【接続】

- ※1 Wi-Fi® オープンネットワークを選択した場合は、パスワード (セキュリティキー) の入力画面は表示されません。
- ※2 [読み取り] をタップすると、パスワード (セキュリティキー) の QR コードを読み取って Wi-Fi® ネットワークに接続できます。
- 手動で Wi-Fi® ネットワークを追加する場合は手順 1 で「新しいネットワークを追加」をタップし、ネットワーク名 (SSID) などを入力→【保存】と操作します。あらかじめ接続に必要な情報をご確認ください。

- Wi-Fi® の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上をスライド→【設定】→【ネットワークとインターネット】→【Wi-Fi】→【Wi-Fi 設定】と操作します。

STEP 5：アプリとデータのコピーの操作

- 1

【コピーしない】

●別の Android 端末などからデータを引き継ぐ場合は「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

STEP 6：Google アカウントの設定

Google アカウントを設定して、Gmail やオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期させることができます。ここでは、新しい Google アカウントを作成する方法で、設定の説明をします。

- Google アカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」などの Google 社のアプリを利用できます。
- Google アカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Google アカウントが必要なアプリはご利用になれません。アプリを起動した場合は、Google アカウントのセットアップ画面が表示されます。

STEP 9：Google アシスタントの設定

Google アシスタントの権限などを設定します。

- 1

【もっと見る】※1
- 2

【次へ】
- 3

【同意する】※2→画面の指示に従って設定

- ※1 設定をしない場合は「戻る」をタップします。
- ※2 設定をしない場合は「スキップ」をタップします。

●Google アカウントを設定していない場合は、Google アシスタントの設定が表示されません。

STEP 10：Google Pay の設定

Google Pay の設定画面などが表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

STEP 11：追加するアプリの設定

- 1

追加しないアプリのチェックを外す※1
- 2

【次へ】

※1 項目をタップするとアプリの紹介画面が表示されます。

STEP 12：その他の設定項目の設定

ロック画面の通知について設定します。



- 1 [ロック画面に表示される情報を管理する] ※1
 - 2 通知方法を選択 → [完了]
 - 3 [設定完了]
- ※1 その他の設定項目の設定を変更せずに終了する場合は「いいえ」をタップします。
●画面ロックの解除方法を設定していない場合は、その他の設定項目の設定が表示されません。

STEP 13：セットアップ完了



- 1 [終了]
- [STEP 11]で選択したアプリは、Wi-Fi®に接続しているとダウンロードが開始されます。モバイルネットワークの場合はダウンロードが待機状態になり、au初期設定完了後にWi-Fi®に接続するとダウンロードが開始されます。
モバイルネットワークでダウンロードするには、au初期設定完了後にステータスバーを下にスライド→セットアップの一時停止をお知らせする通知を開く→[データを使用]と操作します。

au初期設定

あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。

- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。
- au初期設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上をスライド→[設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定できます。



- 1 内容を確認※1 → [はじめる]
 - 2 内容を確認 → [同意する]
 - 3 [ログイン] ※2
- ※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。
※2 以前にau IDを登録したことがある場合、手順4と手順5は表示されません。手順6に進んでください。



- 4 暗証番号※3を入力 → [次へ]
 - 5 パスワードを入力 → [同意して次へ]
 - 6 [次へ]
 - 7 [OK]
 - 8 [許可] ※4
 - 9 インストールするアプリにチェックを入れる※5 → [次へ]
- ※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。

auメール設定

- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

初期設定をする



- 1 ホーム画面で [Eメール情報]
 - 2 内容を確認 → [同意する] → 内容を確認 → [同意する] → 画面の指示に従って操作し、次へ進む
 - 3 auメールアドレスを確認 → [閉じる]
- ※機種変更の場合は、今までお使いのauメールアドレスが表示されます。

auメールアドレスを確認する

- 1 ホーム画面で [Eメール情報]

auメールアプリの操作方法を確認する



auメールアドレスを変更する

- 1 ホーム画面で [Eメール情報] → [Eメール情報]
- 2 [メールアドレスの変更] → [暗証番号を入力] → [送信]
- 3 内容を確認 → [承諾する] → [ご希望のメールアドレスに変更する] をタップして、メールアドレスを入力 → [送信] → [OK]

※確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
※操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

au設定メニューからデータを移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリーカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、「au Cloud」アプリをご利用ください）。
- microSDメモリーカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリーカードに保存してください（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください）。



- 1 ホーム画面で画面を上をスライド
- 2 [設定] → [au設定メニュー]
- 3 [機種変更はこちら] ※以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 4 [データお預かり]アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。ホーム画面で画面を上をスライド→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動で預けるデータの種類のチェックを入れる

画面の点灯時間を設定する

何も操作をしない状態で設定した時間が経過すると、画面は自動的に消灯します。画面がすぐに消えて操作しにくい場合は、点灯時間を変更できます。



- 1 ホーム画面で画面を上をスライド
- 2 [設定] → [画面設定]
- 3 [スリープ]
- 4 スリープ 点灯時間を選択

定期的に診断をする

お客様が本製品を快適にご使用いただくために、クイック診断のご利用をおすすめします。



- 1 ホーム画面で画面を上をスライド → [お客さまサポート] → [故障紛失サポート] ※以降は画面の指示に従って操作してください。
- 2 [クイック診断してみる] ※以降は画面の指示に従って操作してください。
- 3 定期クリーニング通知を設定すると、診断するタイミングを定期的にお知らせします。
- 4 ホーム画面で画面を上をスライド → [お客さまサポート] → [故障紛失サポート]
- 5 [便利な機能] → [各種設定]
- 6 [定期クリーニング通知]の「ON」をタップしてにする
- 7 ●通知を受け取ったら、「クイック診断してみる」で診断してください。