

はじめにお読みください

設定ガイド

このたびは、Galaxy A8（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な操作については、本製品同梱の「取扱説明書」をご参照ください。さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 基本操作 本製品の基本的な操作や各部の名称を説明しています。
- 初期設定 初めて電源を入れたときの設定方法を説明しています。
- メールの設定 Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定などを行います。
- 電話をかける 電話のかけかたを説明しています。
- 電話を受ける 電話の受けかたを説明しています。
- 連絡先をインポート／エクスポートする microSDメモリカードやau Nano IC Card 04を使って本製品に連絡先をインポート／エクスポートする方法を説明しています。
- データを閲覧・再生する 画像や動画データの閲覧・再生方法を説明しています。
- au設定メニューからデータ移行する方法 これまでお使いのau電話から本製品にデータを戻す・預ける方法を説明しています。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2015年12月第2版

Code No.:GH68-45126A (Rev.1.1)


基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」やauホームページより「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

au Nano IC Card 04の取り付け／取り外しには、付属のSIM取り出し用ピン（試供品）が必要です。
au Nano IC Card 04の取り付け／取り外しの詳細は、「取扱説明書」をご参照ください。

さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



通知パネルを開く

通知アイコンが表示されたときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知の概要を確認できます。

タッチパネルの操作方法

タップ 画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。



ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。



フリック（スワイプ）

画面を指で上下左右にはらうように操作します。




ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を指で直接タップします。



メニューを表示するには

画面のメニューを表示するには、「その他」をタップする、をロングタッチする、または入力欄や項目をロングタッチして表示するなどの方法があります。

設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックスやラジオボタンまたはON/OFFスイッチが表示されているときは、チェックボックスやラジオボタンまたはON/OFFスイッチをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。


アイコン	説明
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="radio"/>	設定がオンの状態です。
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="radio"/>	設定がオフの状態です。

文字入力方法

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

ソフトウェアキーボード

「QWERTYキーボード」「ローマ字入力」、「テンキー」（かな入力）の2種類のキーボードを切り替えて使用できます。



「▲」をタップして表示されるメニューから「テンキー」⇒「QWERTYキーボード」をタップすると、「テンキー」⇒「QWERTYキーボード」を切り替えることができます。

「▲」が表示されていない場合は、図の位置にあるキーをロングタッチして「▲」を選択してください。

フリック入力

「テンキー」の場合、キーに触れる下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



※ 標準フリック入力の場合。

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

※ 設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

STEP START




- 「日本語」を上にスライドすると、使用する言語を変更できます。

STEP 1：無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定

家庭内で構築した無線LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。

※ パスワード（セキュリティキー）はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。



接続するWi-Fi®ネットワークをタップ


※ 設定しない場合は「次へ」

パスワード（セキュリティキー）を入力→「接続」→「次へ」

STEP 2： 基本の設定

Googleアカウントの設定を行って、「Gmail」、「Google Play」、「Google+」など

Google社のアプリケーションを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス「(ユーザー名)@gmail.com」が自動的に作成されます。



●手順1で「スキップ」をタップすると、Googleアカウントの設定を省略することができます（その場合、表示される画面に従って設定してください）。後からGoogleアカウントを設定するには、ホーム画面で「[基本フォルダ]」→「設定」→「[アカウント]」→「[アカウント追加]」→「[Google]」と操作し、表示される画面に従って設定してください。

※ すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、「メールアドレスを入力してください」欄をタップしてください。

※ まだ新しいアカウントを作成する場合は、「メールアドレスを入力してください」欄をタップしてください。

※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名を入力する画面が表示されます。


※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名

メールの設定

Eメールの初期設定をする

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。


●au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。



初期設定が完了し、Eメールアドレスが表示される→[閉じる]

Eメールをバックアップする

Eメールを本体内のメモリやmicroSDメモリカードにバックアップできます。また、バックアップしたデータをEメールへ復元することもできます。




● microSDメモリカードが本製品に挿入されている場合は、データはmicroSDメモリカード内にバックアップされます。

Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



Eメールアドレスを確認するには



Eメール設定画面で[Eメール情報] Eメールアドレスが表示される

電話をかける

電話番号を入力して発信する



● 通話履歴を利用して発信する場合は、手順2で「履歴」タブをタップし、電話をかけたい相手の履歴を選択して、[通話]をタップします。

● 「履歴」タブの画面から電話番号入力画面に戻る場合は、[戻る]をタップします。

au電話から海外へ電話をかけるには (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

au電話から海外へ電話をかけるには、電話番号入力画面で国際アクセスコード、国番号、市外局番[※]、相手の方の電話番号を入力し、「通話」をタップします。

※ 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

電話帳から発信する



● 連絡先をエクスポートするには、手順3で「エクスポート」→[システムメモリ(本体)] / [外部SDカード] / [SIMカード]をタップします。

● au Nano IC Card 04にエクスポートできる連絡先は最大50件です。

電話を受ける


通話する



● 着信を拒否したい場合は、手順1で[通話]を円の外までドラッグ/スライドします。着信を拒否すると、発信元にガイドナンスが流れます。

シンクコールを使う

操作画面のまま通話できます。アプリ操作中に電話を受信すると、ポップアップ画面が表示されます。




● 画面を見ながらスピーカーで通話する場合は、手順1で[通話]をタップします。

● 通話を終了するには、[終了]をタップします。

連絡先をインポート/エクスポートする

microSDメモリカードやau Nano IC Card 04を使って本製品に連絡先をインポート/エクスポートすることができます。



※ au Nano IC Card 04からインポートする場合は、インポートしたい連絡先データにチェックを入れ、「完了」をタップします。

● au Nano IC Card 04からインポートする場合は、インポートしたい連絡先データにチェックを入れ、「完了」をタップします。

● au Nano IC Card 04にエクスポートできる連絡先は最大50件です。

データを閲覧・再生する

本体内のメモリやmicroSDメモリカードに保存した画像や動画データを閲覧・再生できます。




● アルバム一覧画面以外で表示されている場合は、手順3に進みます。

● 動画を再生する場合は、「再生」をタップします。

シンクコールの設定

● 通話中に[通話]をタップ。各種設定を行う

※ ホーム画面→[基本フォルダ]→[設定]→[アプリケーション]→[電話]→[シンクコール設定]と操作しても設定画面を表示できます。



● 通話中に[通話]をタップ。各種設定を行う

※ ホーム画面→[基本フォルダ]→[設定]→[au設定メニュー]→[データを移行する]と操作しても設定画面を表示できます。

● 通話中に[通話]をタップ。各種設定を行う

※ ホーム画面→[基本フォルダ]→[設定]→[au設定メニュー]→[データを移行する]と操作しても設定画面を表示できます。