

AQUOS SERIE mini

SHV33

設定ガイド

このたびは、「AQUOS SERIE mini SHV33」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。

※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 本文中に使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2015年12月第1版
発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:シャープ株式会社
TINSJB161AFZZ



ご利用にあたって

● 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

● 強制的に電源を切るには、(⑤)を8秒以上長押ししてください(バイブレーターが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

● ホーム画面に「アプリシート」を表示→[取扱説明書]



- ① ディスプレイ
直接指で触れて操作します。
- ② タップ／ダブルタップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。
- ③ スライド／スワイプ／ドラッグ
画面や項目などに軽く触れたまま、自分の方向や位置へなぞります。
- ④ フリック
画面に触れて、すぐやく上下左右にはらうように操作します。
- ⑤ ピンチ
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。
- ⑥ (戻るキー):タップすると1つ前の画面に戻ります。
- ⑦ (ホームキー):タップするとホーム画面を表示します。
- ⑧ (アプリ使用履歴キー):タップするとクイックランチャーを表示します。ロングタップするとお知らせ／ステータスパネルを表示します。
- ⑨ (電源キー):長押しして電源をONにします。電源がONのときに長押し→[電源を切る]→[OK]で電源をOFFにします。
- 画面のロック解除
「↑」を上にスライドすると画面のロックを解除できます。
- 画面のロックにパスワードなどを設定している場合は「↑」が表示されます。

■ 文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力する文字の種類を切り替えるには、「A1」をタップします。

フリック入力

キーに触れると、右の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。



初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogleの初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

■ STEP 1: 言語の設定


● ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[言語と文字入力]→[言語(Language)を選択]と操作しても設定できます。



■ STEP 2: Wi-Fi®接続／タップ＆ゴーの設定

ここではWi-Fi®接続とタップ＆ゴーの設定についてはスキップする手順を説明しています。タップ＆ゴーを利用すると、本機能に対応したAndroid™端末から本製品にGoogleアカウントやデータなどをコピーできます。Wi-Fi®の設定について詳しくは、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

● ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[Wi-Fi]→[OFF]をタップして[ON]に切り替えと操作してもWi-Fi®接続の設定ができます。



※ タップ＆ゴーの機能を利用する場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ STEP 3: Googleアカウントの設定
Googleアカウントの設定を行うと、「Playストア」「ハンガーアウト」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれます、アプリケーションによってはご利用になれないものもあります。

各設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

● Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。

● 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。



【または新しいアカウントを作成】^{*1}

お客様の「姓」、「名」を入力→[次へ]

ユーザー名を入力→[次へ]

パスワードを入力→[次へ]

電話番号を確認→[確認]

同意する

[次へ]

再設定用の電話番号を確認→[次へ]

「後で」^{*2}を選択→[次へ]

「スキップ」^{*3}

「無視してスキップ」

Googleサービスの内容を確認→[次へ]

「スキップ」^{*4}を選択→[次へ]

*1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。

*2 Google Play™で利用するお支払い情報の設定をする場合は、画面の指示に従って操作してください。

*3 画面のロックを設定する場合は、「画面ロックを今すぐ設定」を選択してください。


*4 Google Now™を利用する場合は、「使ってみる」を選択してください。

■ STEP 4: auかんたん設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

au IDはお客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

● ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[au設定メニュー]→[auかんたん設定]と操作しても設定することができます。



*1 初期値は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

*2 au IDの登録は完了です。

*3 Lookout for auの事前設定が完了しました。

*4 「データお預かりアプリケーション」を利用して、auサーバー上に写真とアドレス帳を自動的に預ける場合は、「利用する」を選択します。

*5 表示されるアプリや件数は更新される場合があります。

*6 アプリの復元画面が表示された場合は、画面の指示に従ってアブリ復元の操作をしてください。

*7 Wi-Fi®接続についての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。


■ 初期設定



内容を確認→[接続する]

内容を確認→[閉じる]

内容を確認→[同意する]／[同意しない]→[完了]



内容を確認→[承認する]



内容を確認→[閉じる]

■ Eメールアドレスの変更



内容を確認→[接続する]

内容を確認→[閉じる]

[Eメールアドレスの変更へ]

暗証番号を入力→[送信]

内容を確認→[承認する]

Eメールアドレスを入力→[送信]

Eメールアドレスを入力→[OK]

[OK]→[閉じる]

■ Eメールのバックアップ

● microSD™メモリカードを装着している場合はmicroSD™メモリカードに、装着していない場合は本体メモリに保存されます。



[MENU]→[Eメール設定]

内容を確認→[接続する]

[パックアップ/復元]→[メールデータバックアップ]→[OK]

文字コードを選択→[OK]→

バックアップするフォルダを選択→[OK]

PCメール設定について

Eメール(@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、あらかじめ次の操作でPCメールを設定する必要があります。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

● ホーム画面に「アプリシート」を表示→[PCメール]→画面に従って操作

電話をかける・受ける



電話番号を入力→[発信]

電話番号を入力→[発